



TUF GAMING

TUF GAMING	LAPTOP
------------	--------

서비스 설명서

ASUS

More info:



저작권 정보

본 설명서에 기술된 제품과 소프트웨어들은 보안을 목적으로 보관되는 경우를 제외하고는 ASUSTeK COMPUTER INC.(이하 "ASUS")로부터의 서면 동의 없이 임의의 양식이나 수단을 통해 다른 언어로 번역, 저장매체로 보관, 복사, 전달, 재구성 할 수 없습니다.

ASUS는 본 설명서에 대해 그 어떠한 보증도 하지 않으며, 특정 목적을 위한 적합성 또는 제품의 매매 상황, 제품 보증에 관한 함축적 의미 등을 포함한 여타의 보증을 하지 않습니다. 또한 ASUS는 간부, 직원, 그밖의 고용인 및 대리인으로부터의 보증에 관련된, 간접적이거나 특별한 경우 혹은 우연히, 필연적으로 발생하는 손상(수익의 손실, 사업상의 손실, 이용 시 데이터의 손실, 사업상의 장애 또는 이와 비슷한 경우를 포함)에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. ASUS는 설명서 및 제품에 이러한 결점 및 오류에 의한 피해의 가능성에 대해서 언급하고 있습니다.

본 설명서 안에 표시되거나 기재된 제품에 대한 정보, 회사의 명칭 및 그들 회사의 고유마크와 상표권은 해당 회사들의 소유이며, 이는 해당 회사들의 권익을 해치려는 의도가 아닌 오직 증명 또는 설명을 위해 사용되었음을 명시합니다.

본 설명서 안에 기입되어 있는 각종 정보 및 사양은 제품 사용시 필요한 정보만을 제공하고 있으며, 사전 통보 없이 내용이 변경될 수 있습니다. 본 설명서 안에 기입되어 있는 제품 및 기타 소프트웨어에 대한 기입상의 오타나 부정확한 부분에 대해서는 ASUS 본사 혹은 서비스 센터로 신고하여 주시면 즉시 보완 조치할 것을 약속 드립니다.

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

책임 제한

소비자께서는 ASUS의 책임에 대한 불이행이나 제품 각 부분의 결함에 대해 ASUS에게 손해 배상을 청구할 권리가 있습니다. 이러한 각각의 경우 귀하가 ASUS로부터 손해 배상을 청구할 자격이 있는 근거와 관계없이 ASUS는 사망을 포함한 신체 상해 및 실질적인 부동산 및 유형의 개인 자산 피해, 명백한 인적 피해에 해당하는 부분에 대해서만 보상할 책임과 의무가 있으며, 본 보증서 내에 명시된 법률상의 책임 수행을 성실히 이행하지 않거나 누락하여 발생한 실질적이고 직접적인 결과에 대해서도 보상할 책임이 있습니다(각 제품에 명시된 소비 금액 한도 내).

ASUS는 본 보증서에 따른 계약, 불법 행위 또는 침해에 근거한 손실, 손해 또는 청구에 대해서만 책임을 지거나 귀하를 면책합니다.

이 제한은 ASUS의 공급업체 및 리셀러에도 적용됩니다. 이는 ASUS, 공급업체 및 귀하의 리셀러가 공동으로 책임지는 최대 한도입니다.

단, ASUS는 아래의 내용에 대한 책임이 없습니다. (1) 귀하에 대한 제3자의 손해 배상 청구; (2) 귀하의 기록 또는 데이터의 손실 또는 손상; 또는 (3) ASUS, 그 공급업체 또는 귀하의 리셀러가 그 가능성을 알고 있는 경우에도 특별, 부수적 또는 간접적 손해 또는 경제적, 결과적 손해(손실된 이익 또는 절감액).

서비스 및 지원

ASUS 다국어 웹사이트를 <https://www.asus.com/kr/support>에서 방문해보십시오.

목차

면책조항.....	4
안전 예방 수칙.....	4
주요 구성품.....	6
설치 도구	7
하단 커버 제거.....	8
커버 나사 맵.....	10
15" 모델	10
17" 모델	11
배터리 분리.....	12
RAM 모듈 설치.....	13
M.2 카드 설치.....	15
배선 및 연결 다이어그램.....	17

면책조항


ASUS는 부적절한 설치 및 작동으로 인한 직접적, 간접적, 고의적 또는 비고의적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

안전 예방 수칙


- 구성품을 설치 또는 제거하기 전에 노트북 컴퓨터에 액체 또는 습기가 닿지 않도록 하십시오.
- 구성품을 설치 또는 제거하기 전에 노트북 컴퓨터를 안정된 표면에 놓으십시오.
- 손상을 방지하기 위해 신호 케이블을 제거하기 전에 클립 또는 플랩을 분리하십시오.
- 전원 플러그가 손상되지 않도록 플러그를 천천히 당겨 분리하십시오. 신호 케이블을 올바른 방향으로 연결하십시오.
- 감전 위험을 예방하기 위해, 노트북 컴퓨터를 액체 세제로 청소하기 전에 모든 전원 케이블을 분리하고 배터리 팩(해당하는 경우)을 제거하십시오.
- 구성품을 설치하거나 제거하기 전에 모든 전원 케이블을 분리하고 배터리 팩(해당하는 경우)을 제거하십시오. 설명서의 지침을 읽고 따라야 합니다.

- 구성품을 취급하기 전에 접지 손목 밴드를 사용하거나 안전하게 접지된 물건을 만져 정전기로 인한 손상을 방지하십시오.
- 합선을 방지하기 위해 노트북 컴퓨터에 액체나 습기가 닿지 않도록 하십시오.
- IC를 건드리지 않도록 구성품의 가장자리를 잡으십시오.
- AC 전원을 연결하기 전에 모든 구성품을 올바르게 설치하십시오.
- 화재 또는 폭발로 인한 신체 상해를 줄이기 위해 본 제품에 다른 장치의 전원 어댑터 또는 배터리를 사용하지 마십시오. 제조업체나 공인 대리점에서 공급한 인증 전원 어댑터 또는 배터리만을 사용하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 노트북 컴퓨터에 올바른 나사 모델을 설치하십시오.

주요 구성품




포트 및 커넥터가 있는 마더보드




RAM 모듈



SSD 모듈



배터리 및 전원 커넥터



디스플레이 패널 모듈

참고:

- 그림은 참조용입니다.
 - 이 설명서에 기술된 유지보수 절차는 모델 구성에 따라 달라질 수 있으며 전체 서비스 프로세스가 반영되지 않을 수 있습니다. 이 설명서에서 다루지 않는 구성품에 대한 서비스를 받으려면 공인 서비스 센터를 방문하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.
-

설치 도구



스크루 드라이버



플라스틱 날




핀셋

하단 커버 제거

중요 사항! 하단 커버를 제거하면 시스템 전원이 자동으로 꺼집니다. 전원을 복원하려면 서비스가 완료된 후 하단 커버를 다시 단단히 부착하고 AC 전원 어댑터를 노트북 컴퓨터에 연결합니다.


참고: 노트북 컴퓨터의 하단 모양은 모델마다 다를 수 있습니다.

- A. 노트북 컴퓨터의 하단 커버에서 나사를 제거합니다.
- B. 팝 오픈 나사를 풀되 나사를 커버에서 제거하지는 마십시오.
- C. 하단 커버를 잡아당겨 노트북 컴퓨터에서 완전히 제거합니다.




하단 커버를 다시 부착하려면:

- A. 하단 커버를 정렬하고 다시 부착합니다.
- B. 앞서 제거한 나사를 사용하여 커버를 고정합니다.
- C. 팝 오픈 나사를 조이십시오.




커버 나사 맵

15" 모델



- M2.5 X 12L(2개)
- M2.5 X 9.5L(8개)
- M2.5 X 8L(1개)
- M2.5 X 8L(팝 오픈 나사 1개)

17" 모델




- M2.5 X 13L(2개)
- M2.5 X 10L(4개)
- M2.5 X 8L(5개)
- M2.5 X 8L(팝 오픈 나사 1개)

배터리 분리

- A. 하단 커버를 제거합니다.

참고: 자세한 내용은 이 설명서의 *하단 커버 제거* 섹션을 참조하십시오.

- B. 배터리 커넥터에서 케이블을 분리합니다.



참고: 그림은 참조용입니다.

배터리를 연결하려면 하단 커버를 다시 부착하기 전에 케이블을 정렬하고 배터리 커넥터에 연결하십시오.

RAM 모듈 설치

메모리 모듈 컴파트먼트에 RAM(랜덤 액세스 메모리) 모듈을 설치하면 노트북 컴퓨터의 메모리 용량을 업그레이드할 수 있습니다. 다음은 노트북 컴퓨터에 RAM 모듈을 설치하는 방법을 보여주는 단계입니다.

경고! 하단 커버를 제거하기 전에 연결된 모든 주변 장치, 전화선 또는 통신선 및 전원 커넥터(예: 외부 전원공급장치, 배터리 팩 등)를 분리하십시오.

중요 사항! 노트북 컴퓨터의 RAM 모듈 업그레이드에 대한 자세한 내용은 공인 서비스 센터나 판매점에 문의하십시오. 최대 호환성 및 안정성을 위해서 본 노트북 컴퓨터의 공인 판매점에서 RAM 모듈을 구입하십시오.


참고:

- 노트북 컴퓨터의 하단과 RAM 모듈 모양은 모델마다 다를 수 있지만 RAM 모듈 설치 방법은 동일합니다.
 - 전문가의 감독 하에 RAM 모듈을 설치하는 것이 좋습니다. 공인 서비스 센터에 방문하여 추가 도움을 요청할 수도 있습니다.
-

- A. 하단 커버를 제거합니다.

참고: 자세한 내용은 이 설명서의 *하단 커버 제거 및 배터리 분리* 섹션을 참조하십시오.

- B. RAM 모듈을 RAM 모듈 슬롯에 맞추어 삽입합니다.
- C. 찰칵 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 RAM 모듈을 밀어 넣습니다.



M.2 카드 설치

노트북 컴퓨터에 호환 가능한 M.2 카드를 설치할 때는 다음 단계를 참조하십시오.

중요 사항! 최대 호환성 및 안정성을 위해서 본 노트북 컴퓨터의 공인 판매점에서 M.2 카드를 구입하십시오.

경고! 하단 커버를 제거하기 전에 연결된 모든 주변 장치, 전화선 또는 통신선 및 전원 커넥터(예: 외부 전원공급장치, 배터리 팩 등)를 분리하십시오.


참고:

- 노트북 컴퓨터의 하단과 M.2 카드 모양은 모델마다 다를 수 있지만 모듈 설치 방법은 동일합니다.
 - 전문가의 감독 하에 M.2 카드를 설치하는 것이 좋습니다. 공인 서비스 센터에 방문하여 추가 도움을 요청할 수도 있습니다.
 - M.2 2280 슬롯은 M.2 SATA SSD를 지원하지 않습니다.
-

- A. 하단 커버를 제거합니다.

참고: 자세한 내용은 이 설명서의 *하단 커버 제거 및 배터리 분리* 섹션을 참조하십시오.


- B. (옵션) 아래 그림에 표시된 방향으로 M.2 카드를 랩에 삽입합니다.
- C. 정렬 후 M.2 카드를 모듈 슬롯에 삽입합니다.
- D. 번들로 제공된 나사를 사용하여 M.2 카드를 제자리에 고정합니다.




배선 및 연결 다이어그램

참고: 그림은 참조용입니다.


15" 모델




17" 모델



평면도



저면도



- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. 전원공급장치 커넥터 | 11. 두 번째 SSD 커넥터 |
| 2. LAN 커넥터 | 12. LVDS 커넥터 |
| 3. HDMI 커넥터 | 13. 팬 커넥터 |
| 4. USB Type-C® 커넥터 | 14. 배터리 커넥터 |
| 5. USB Type-A 커넥터 | 15. 키보드 백라이트 커넥터 |
| 6. 오디오 커넥터 | 16. 키보드 멤브레인 커넥터 |
| 7. USB Type-A 커넥터 | 17. 터치패드 커넥터 |
| 8. DDR 소켓 | 18. USB 3.0 커넥터 |
| 9. 스피커 커넥터 | 19. 메인 SSD 커넥터 |
| 10. LED 보드 커넥터 | 20. WLAN 커넥터 |